

ジョイスティックのサポート



ジョイスティックに関連する操作は次のとおりです。

1. パン
2. パトロール
3. 自動パンまたはパトロールを停止します。
4. ホーム
5. 焦点を近くに合わせます。
6. 焦点を遠くに合わせます。
7. スナップショット
8. プリセット