NVR-Pro

HDD 交換手順

株式会社システム・ケイ Copyright© SYSTEMK Corporation. All Rights Reserved

目次

1.	注意事項	2
2.	デバイス名	3
2	.1 HDD デバイス名	3
	2.1.1 型番:Pro-T64-A2	3
	2.1.2 型番:Pro-T64-A6	3
	2.2Raid デバイス	3
3.	Raid 状態の確認	4
3	.1 管理画面-ストレージでの確認手順	4
3	.2 管理画面端末での確認手順	6
4.	ディスク取り外しと取り付け	8
5.	RAID へのディスク追加操作	.12

1. 注意事項

・本手順書に対応している NVR-Pro の型番は以下の通りです。

Pro-T64-A2

- Pro-T64-A6
- 上記以外の型番には対応しておりません。
- ・HDD 交換作業はわずかながら、データ消失の可能性のある作業ですので、慎重に作業をお願いいたします。
- ・本手順書はお客様のデータを保持して、安全に HDD を追加することを意図して作成していますが、既存 HDD のデータ保全を保証できるものではありません。データ消失や業務停止等の損失、金銭的な 損失を含む如何なる結果や影響について、弊社は一切責任を負いません。
- ・特に重要な録画データに関しては、作業前に SKVMS のエクスポート機能などを使用して、別の装置 に退避しておいてください。

・本手順書の手順で、HDD の取り違えて抜くなどの操作により、録画データの消失が発生するリスクがご ざいますので十分注意のうえ作業を願います。

・本作業を実施前には静電気対策を実施願います。(静電作業マットの利用など)

・HDD 交換時には同じ型番で同一容量の新品 HDD を準備します。

2. デバイス名

2.1 HDD デバイス名

各 HDD に OS で割り当てられる、デバイス名を以下に示します。デバイス名を確認して、障害 H D Dを 特定します。

2.1.1 型番: Pro-T64-A2



番号	デバイス名
1	/dev/sda
2	/dev/sdb

2.1.2 型番: Pro-T64-A6



番号	デバイス名
1	/dev/sda
2	/dev/sdb
3	/dev/sdc
4	/dev/sdd
5	/dev/sde
6	/dev/sdf

2.2Raid デバイス

Raid デバイスは/dev/md0 または/dev/md1 となります。

3. Raid 状態の確認

3.1 管理画面-ストレージでの確認手順

- 1. NVR-Pro の管理画面にアクセスします。(https://NVRProIP:9090)
- 2. 管理画面にアクセス後、以下の赤枠のような制限アクセス表示がある場合は、赤枠部分のいずれかのボタンをクリックし、管理者権限でアクセスします。
- 3. 上記操作後、ブラウザの更新ボタン でをのしていた。ページを再読み込みします。

		🔒 制限付きアクセス
🔒 Web コンソールが制限付きアクセスモードで実行されています。	管理者アクセスをオンにする	

- 4.
- 5. 左側メニュー内の[ストレージ]をクリックし、ファイルシステムの箇所に表示されている「/dev/md/0」を クリックします。

Q. 検索					
システム	KiB/s Reading		MiB/s Writing	5分 • Q	< >
概要	10		2		
ログ	5		1		
ストレージ	10:20 10:21 10:22	10:23 10:24	10:20 10:21	10:22 10:23 10	0:24
ネットワーキング					
アカウント	ファイルシステム				
サービス 🛛 0	<i>,,,,,,,,,</i> ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				
Navigator	у— д †	タイプ :	マウント :	サイズ	
ツール	/dev/md/0	ext4	/mnt/raid		16.1 / 16.3 TiB
アプリケーション	/dev/mmcblk0p2	ext4	-		244 MiB
ソフトウェア更新 端末	/dev/mmcblk0p3	ext4	-		244 MiB

正常時の Raid デバイスの状態

ストレージ > 0 RAID デバイス 0 停止削除 /dev/md/0 デバイス UUID bb6e89e7:fb86c28d:d79a4dff:641f46bb 容量 16.4 TiB, 18.0 TB, 18002815746048 バイト RAID レベル RAID 5, 4 ディスク, 512 KiB チャンクサイズ ビットマップ 🛛 🔨 状態 実行中 ディスク + コンテンツ パーティションテーブルの作成 ST6000VX001-2BD1 (ZR14GHYR) のパーティション スロット1, 同期 -16.1 / 16.3 TiB /dev/md/0 ext4 ファイルシステム /mnt/raid /dev/sdb1 ファイルシステム ST6000VX001-2BD1 (ZR14FMKD) のパーティション スロット 2, 同期 -名前 - 編集 /dev/sdc1 マウントポイント /mnt/raid 編集 ST6000VX001-2BD1 -(ZR14GKKA)のパーティション スロット 3, 同期 /dev/sdd1

異常時の Raid デバイスの状態

ストレージ > 0

RAID アレイは 1本のディスク 1	劣化状態にあります がありません					
RAID デバ	イス0				停止	削除
デバイス	/dev/md/0					
UUID	bb6e89e7:fb86c28d:d79a4dff:641f46bb					
容量	16.4 TiB, 18.0 TB, 18002815746048 バイト					
RAIDレベル	RAID 5, 4 ディスク, 512 KiB チャンクサイズ					
ビットマップ						
状態	実行中					
コンテンツ	J		パーティションテーブルの	作成	ディスク	+
> /dev/md,	/0 ext4 ファイルシステム	/mnt/raid	16.1 / 16.3 TiB	0 0 0	ST6000VX001-2BD1 (ZR14GHYR) のパーティション スロット 1, 同期	/dev/sdb1

3.2 管理画面端末での確認手順

- 1. NVR-Pro の管理画面にアクセスします。(https://NVRProIP:9090)
- 2. 管理画面にアクセス後、以下の赤枠のような制限アクセス表示がある場合は、赤枠部分のいずれかのボタンをクリックし、管理者権限でアクセスします。
- 3. 上記操作後、ブラウザの更新ボタン でをクリックし、ページを再読み込みします。

		🔒 制限付きアクセス
🎴 Web コンソールが制限付きアクセスモードで実行されています。	管理者アクセスをオンにする	

5. 左側メニュー内の[端末]をクリックし、下記2コマンドを実行します。 コマンド1 : cat /proc/mdstat コマンド2 : sudo mdadm --detail /dev/md0

コマンド1実行結果例 <正常時>

4.

赤字の部分でUが4つ表示されている状態がHDD4本でRiadが正常であることを示します。

```
Personalities : [raid6] [raid5] [raid4] [linear] [multipath] [raid0] [raid1] [raid10]
md1 : active raid6 sdd1[3] sdc1[2] sdb1[1] sda1[0]
7813574656 blocks super 1.2 level 6, 512k chunk, algorithm 2 [4/4] [UUUU]
[=======>.....] check = 44.3% (1733738936/3906787328)
finish=239.2min speed=151357K/sec
bitmap: 11/30 pages [44KB], 65536KB chunk
```

unused devices: <none>

コマンド1実行結果例 <異常時>

赤字部分で一本の HDD が U から_に変化しており障害であることを確認できます。

```
Personalities : [raid6] [raid5] [raid4] [linear] [multipath] [raid0] [raid1] [raid10]
md0 : active raid5 sde1[4] sdd1[5] sdc1[2] sdb1[1]
17580874752 blocks super 1.2 level 5, 512k chunk, algorithm 2 [4/3] [_UUU]
[>.....] recovery = 0.5% (35153024/5860291584) finish=574.6min
speed=168953K/sec
bitmap: 0/44 pages [0KB], 65536KB chunk
```

unused devices: <none>

コマンド2実行結果例 <正常時>

nvrpro@nvrpro:~\$ sudo mdadmdetail /dev/md0						
/dev/md0:						
••••	••••中略	••••				
	State : c	lean				
Active Dev	rices:3					
Working D	evices : 3	3				
Number	Major	Minor	RaidDe	evice State		
4	8	0	0	active sync	/dev/sda1	
1	8	17	1	active sync	/dev/sdb1	
2	8	33	2	active sync	/dev/sdc1	
3	8	49	3	active sync	/dev/sdd1	

コマンド2実行結果例 <異常時>

State が degraded となっているは RAID ボリュームに異常があることを示します。 最終行の faulty が故障であることを示し、故障 HDD は/dev/sda(一番左の HDD)であることを示 しています。

n	nvrpro@nvrpro:~\$ sudo mdadmdetail /dev/md0					
1	dev/md0:					
	:	State : c	lean, de	graded		
	Active De	vices:3				
	Working D	evices : (3			
	Number	Major	Minor	RaidDe	evice State	
	-	0	0	0	removed	
	1	8	17	1	active sync	/dev/sdb1
	2	8	33	2	active sync	/dev/sdc1
	3	8	49	3	active sync	/dev/sdd1
	4	8	0	-	faulty /dev	/sda

4. ディスク取り外しと取り付け

本製品はホットスワップに対応しております。

本体が起動している状態で、故障ディスクが装着されているハードディスクトレイの下部部分のボタン(以下赤枠)を指で押し、ラッチを解除します。<<正常な HDD を抜くとデータが消失します>>

ボタン(以下赤枠)の右横にあるディスクトレイロックでロックしている場合、解除してからボタンを押下します。



ボタン押下後に飛び出たラッチを掴み、ディスクトレイを手前に優しく引き出します。



引き出したディスクトレイから故障 HDD を取り外し、新品 HDD を取り付けます。ディスクトレイの側面の 取り付け穴(以下赤矢印)を合わせます。



3.5 インチ HDD 用ねじを使用し、側面の計 4 か所を固定します。



新品 HDD を NVR-Pro に取り付ける前に、 HDD のシリアル番号(以下赤枠)を控えておきます。



ディスクトレイを優しく奥まで押し込んだ後、ラッチを「カチッ」と音がするまで指で押し下げます。

株式会社システム・ケイ Copyright© SYSTEMK Corporation. All Rights Reserved



ラッチを最後まではめると、ディスクランプが緑点灯します。



5. RAID へのディスク追加操作

手順1:NVR-Proの管理画面にアクセスします。

管理画面にアクセス後、以下の赤枠のような制限アクセス表示がある場合は、赤枠部分のいずれかのボ タンをクリックし、管理者権限でアクセスします。

上記操作後、ブラウザの更新ボタン^③をクリックし、ページを再読み込みします。



手順2:左側メニュー内の[ストレージ]をクリックし、ファイルシステムの箇所に表示されている 「/mnt/md0または1」をクリックします。

ストレージ	0 11:12 11:13 11:14	11:15 11:16	1 0 11:12 11:13	11:14 11:15	11:16
ネットワーキング					
アカウント	ファイルシステム				
サービス	<i><i>ууниухуц</i></i>				
Navigator	У- Z †	タイプ	マウント :	サイズ	
ツール	/dev/md/1	ext4	/mnt/raid		6.71/ 7.22 TiB
アプリケーション	/dev/mmcblk0p2	ext4	-		244 MiB
ソフトウェア更新 🚯 👘	/dev/mmcblk0p3	ext4	-		244 MiB

手順3:右下のディスク+ボタンをクリックします。

RAID アレイは 1本のディスク	劣化状態にあります がありません				
RAID デバ	イス1			停止	削除
デバイス	/dev/md/1				
UUID 容量	44263bc6:7d616de9:b505052c:86ae4db2 7.28 TIB, 8.00 TB, 8001100447744 パイト				
RAID レベル ビットマップ	RAID 6, 4 ティスク, 512 KIB チャンクサイス				
状態	実行中				
コンテンツ)		パーティションテーブルの作成	ディスク	+
> /dev/md,	/1 ext4 ファイルシステム	/mnt/raid	6.71 / 7.22 TIB	ST4000VX007-2DTI (ZDHB7XBY) のパーデ イション スロット1 同期	/dev/sdb1
				ST4000VX007-2DTI (ZDHB47ZT) のパーデ イション スロット2,同期	/dev/sdct
				ST4000VX007-2DT1 (ZDHAQP30) のパーテ イション	-

株式会社システム・ケイ Copyright© SYSTEMK Corporation. All Rights Reserved

手順4:ディスクの追加画面で、HDD取り付け時に確認したものと同じシリアル番号(括弧内表示)のド ライブをチェックし、「追加する」ボタンを押下します。

ディスクの追加		
ディスク	G3.5 MiB	/dev/loop0
	91.8 MiB	/dev/loop1
	□ 40.4 MiB	/dev/loop2
	□ 40.9 MiB	/dev/loop3
	91.8 MiB	/dev/loop4
	G3.9 MiB	/dev/loop5
	3.64 TiB ST4000VX007-2DT1 (ZDHB85F9)	/dev/sda
	□ 3.64 TiB ST4000VX007-2DT1 (ZDHB7P3E) のパーティション	/dev/sde1
	□ 3.64 TiB ST4000VX007-2DT1 (ZDHB4JG7) のパーティション	/dev/sdf1
	□ 95.8 MiB ST4000VX007-2DT1 (ZDHAQP30)の未パーティション領域	/dev/sdd
	□ 95.8 MiB ST4000VX007-2DT1 (ZDHB7P3E) の未パーティション領域	/dev/sde
	□ 95.8 MiB ST4000VX007-2DT1 (ZDHB4JG7) の未パーティション領域	/dev/sdf
	□ 6.80 GiB 8GTF4R (0xdd36613c)の未パーティション領域 /d	lev/mmcblk0
	□ 4 MiB 8GTF4R (0xdd36613c)の未パーティション領域 /dev/mr	ncblk0boot0
	□ 95.8 MiB ST4000VX007-2DT1 (ZDHB7XBY) の未パーティション領域	/dev/sdb
	□ 95.8 MiB ST4000VX007-2DT1 (ZDHB47ZT)の未パーティション領域	/dev/sdc
	□ 4 MiB 8GTF4R (0xdd36613c)の未パーティション領域 /dev/m	mcblk0boot1

追加する

取り消し

手順5:リビルドの開始を確認する。

ディスク追加を行うと、リビルドが開始され、ジョブ欄に進行状況が%表示されます。

 RAID アレイは劣化状態にあります 1本のディスクがありません 			
RAID デバイス1			停止削除
デバイス	/dev/md/1		
UUID	44263bc6:7d616de9:b505052c:86ae4db2		
容量	7.28 TIB, 8.00 TB, 8001100447744 パイト		
RAIDレベル	RAID 6, 4 ディスク, 512 KiB チャンクサイズ		
ビットマップ			
状態	実行中		
コンテンツ	J	パーティションテーブルの作成	ディスク +
> /dev/md,	/1 ext4 ファイルシステム /mnt/raid	6.71 / 7.22 TiB	ST4000VX007-2DT1 (ZDHB85F9) スロット0,復旧 /dev/sda
ジョブ			ST4000VX007-2DT1 (ZDHB7XBY)のパーティシ ヨン スロット1,同期 /dev/sdb1
RAIDテハイス1の同期 10% 約8時間			ST4000VX007-2DT1 -

手順6:リビルド完了を待ちます。

以上