IVS Central Basic(セントラル・ベーシック) インストールと NVR 登録手順 v1.1

IVS Central Basic をインストールすることで複数の NVR を登録、管理することができます。

- IVS Central Basic のインストール
 弊社 HP で配布されている Central Basic インストーラファイルを PC にダウンロード してください。
 ダウンロードリンク:https://nvr.bz/support/catalogdl/software.php#cb
 - 1.1 Central Basic インストーラファイルを解凍し、インストーラを実行します。



setup.exe Setup Launcher Unicode IVS

1.2 インストーラの起動が完了すると以下のウィンドウが表示されるため、Next ボ タンを押下してインストールの設定を開始します。



1.3 IVS Central Basic のインストール先フォルダを設定し Next ボタンを押下します。

🛃 IVS Cent	ral Basic - InstallShield Wiza	rd		×
Destination Click Nex	on Folder t to install to this folder, or click	Change to install to	a different folder.	C
	Install IVS Central Basic to: C:¥Program Files (x86)¥IVS¥I	VS Central Basic¥		Change
InstallShield -		< Back	Next >	Cancel

1.4 設定に問題が無いことを確認し Install ボタンを押下し、Central Basic をインストールします。

※User Information の Name には PC のユーザ名が表示されます。

IVS Central Basic - InstallShield W	izard		
Ready to Install the Program		1	1.50
The wizard is ready to begin installation	on.	CL	CHON Y
If you want to review or change any o the wizard.	f your installation settir	ngs, click Back. Click	Cancel to exit
Current Settings:			
Setup Type:			
Typical			
Destination Folder:			
C:¥Program Files (x86)¥IVS¥IVS	Central Basic¥		
User Information:			
Name:			
Company:			
talisniela	1.20		
	< Back	Install	Cancel

🖟 IVS Central Basic - InstallShi	eld Wizard	×
	InstallShield Wizard Completed The InstallShield Wizard has successfully installed IVS Central Basic. Click Finish to exit the wizard.	
	< Back Finish Cancel	
<注意>		
インストーフの実行は管封	理有惟限のあるユーサで行ってください。	

1.5 インストールが完了したら Finish ボタンを押下してインストールを終了します。

2 IVS Central Basic への NVR の登録

IVS Central Basic への NVR の登録は Setup Wizard という専用のアプリケーションを 使用します。

手順1で IVS Central Basic をインストールしたフォルダ配下の Setup Wizard.exe、またはスタートメニューのアプリー覧から IVS-Setup Wizard を実行します。

デフォルトのインストールフォルダ C:¥Program Files (x86)¥IVS¥IVS Central Basic



起動が完了すると以下のアプリケーション画面が表示されます。

システム設定	システム設定
NVR	アブリケーション名: I ^{OMS_Basic}
インテリジェント検知設定	ブランド: NB
グループ/ユーザ設定	モデル: CMS_Basic
イベント 通知設定	バージョン: ver2.0.10.87684
イベントサーバー	言語: 日本語 ▼
E-マップ設定	スナップショット 枚数: 3
スクリーン配置設定	スタートアップ: 🤄 手動スタート
起動後の初期画面設定	○ Windowslこログインすると自動スタート
SVD管理	C バックグラウンドでスタート
· 管理	システム情報
閉じる	ソフトウェアのライセンス: Free Version
	OS: Windows 8 or Windows Server 2012
	コンピュータ名:
	システム時間: 2022/02/22 14:30:46
	詳細出力: マエクスボート
	✓ OK ◎ キャンセル

2.1 左のタブから NVR を選択後、追加ボタンを押下して NVR を登録します。
 NVR の登録方法には自動検索による追加(a)と手動追加(b)があります。
 自動検索で NVR が見つからない場合は、<u>手動追加(b)</u>の手順にお進みください。

システム設定	NVR設定					
NVR					+ 追加	
インテリジェント 検知設定	NVR 名	IPアドレス:ボー	ト ブランド	モデル 0	Hの有効	
グループ/ユーザ設定						
イベント通知設定						
イベントサーバー						
E-マップ設定						
スクリーン配置設定						
起動後の初期画面設定						
SVD管理						
管理						
閉じる						

(a) NVR を自動検出して登録する

(

2.2 自動検索を選択後、次ボタンを押下します。これにより、同じネットワークに接続されている NVR が検索されます。

システム設定		NVR設定			
NVR					<u>ho</u>
125			新INVRで1旦/川		
5 m	自動検索				
142 0 1	手動検出				
1~1	NVR番号:	1			
E-7	NVR名:				
スクリ	IPアドレス:				
起動	HTTPポート:				
SVD'	ユーザー:				
管理	パスワード:				
閉じる					
				次 の キャン	セル

2.3 NVR を登録するためにユーザ名ボタンを押下して NVR アカウントを追加しま す。

システム	設定	NVR設定				
						h
ンテ		NVR	検索リスト			
11.					□ 全てを選択	
~:	装置名	IPアドレス	ポート	ブランド	モデル	
~:	NVR-204 Mk2-00:22:4E:F1:03:E1	192.168.1.50	80	SystemK	NVR-204 Mk2	
-71						
クリ						
動						
/D'						
理						
53						
		-				
		1			 次 〇 キャンセル 	
			and and and			

- NVR に設定しているユーザ ID とパスワードをアカウントとして登録します。 複数の NVR のユーザ ID、パスワードが異なる場合は NVR 毎にアカウントを追加します。
 - 例) ユーザ ID : admin

パスワード :admin

/R		-
23	NVR検索リスト	
<i>ι</i> .	NVRアカウントの設定	× □ 全てを選択
~ 装置名	ユーザ	モデル
NVR-204 Mk2-00:22:4	EF1:08E1	NVR-204 Mk2
<i>2</i> 1		
動		
/0'		
理	ユーザ	
53 I		
	■ バスワードマスク	
	→ 追加 M OK M	キャンセル
	·ザー名」	次
[a、 検索] ユ·	- 1 - 2	次 ③ キャンセル

 <メモ>		
NVR-204mk II Ø)初期ユーザ ID、パスワードは以下となっています。	i
ユーザ ID	: admin	1
パスワード	: admin	i

2.5 入力したユーザ ID とパスワードを確認します。パスワードマスクを任意で外し てユーザ ID に対応するパスワードが合っているか確認後、OK ボタンを押下し てアカウントを追加します。

	NVR検索リスト	_
	NVRアカウントの設定	▲ □ 全てを選択
装置名	2-4	モデル
NVR-204 Mk2-00:	24EF1:03E1	NVR-204 Mk2
	ユーザ	
	admin	
	■ パスワードマスク	
	▲ 追加 区 OK	キャンセル
Q	2-ザー名	▶ 次 ◎ キャンセル

2.6 ユーザー覧に追加した NVR アカウントが表示されていることを確認後、キャン セルボタンまたは閉じるボタンを押下してユーザ追加を終了します。

	NVR検索 NVRアカウントの設定	やリスト		
禁罢么	ューザ		■ 全てを選択 モデル	
NVR-204 Mk2-00:224EF	1:03E1 admin	Ø 1	NVR-204 Mk2	
	ユーザ			
	パスワード			
	■ バスワードマスク		-	
	+ 追加 🗸	OK 💿 キャンセル	<u>प</u>	
a 検索 ユーサ			 次 Q キャン 	セル

 2.7 登録したい NVR にチェックを入れて次ボタンを押し、IVS Central Basic への NVR 登録を開始します。

-						<u>þ</u>
· F		NVR	検索リスト			
L-				1	□ 全てを選択	- 11
装置名		IPアドレス	ポート	ブランド	モデル	18
	-00:22:4E:F 1:03:E1	192.168.1.50	80	SystemK	NVR-204 Mk2	
7						
						18
b ¹						11
						18
4						
3						18
						18
~ 検索	コーザー名			.	次 ゆ キャンセル	

2.8 登録処理が完了すると以下の画面に切り替わります。ステータスが「成功を追加!」となっていることを確認し OK ボタンを押下して登録を終了します。

			NVR状態を検出			
装置名	IPアドレス	ボート	モデル	ФСН	ステータス	
NVR-204 Mk2-00:22:4E:F1:03	3:1 192.168.1.50	80	NVR-204 Mk2	3	成功を追加!	
						V OK

<注意> ステータスに ください。 ・パスワード	「成功を追加!	!」以外 !す!	の結果が表え	示されて	いる場合は以下をご確認
		1	NVR状態を検出 -		
装置名	IPアドレス	ボート	モデル	ФСН	ステータス
NVR-204 Mk2-00:22:4E	EF 1:03:1 192.168.1.50	80	NVR-204 Mk2		バスワードが間違っています!
ください 確認くだ ・応答なし! い!	か。また、アカウ ざさい。 「再度試してみ」	ントの. てくださ	ユーザ ID、 さい、またに	ン パスワー は別のデ	-ドが間違っていないかご バイスを選択してくださ
		l	NVR状態を検出		
装置名	IPアドレス	ボート	モデル	ФСН	ステータス
NVR-204 Mk2-00:22:4E	F 1:03:1 192.168.1.50	80	NVR-204 Mk2		応答なし!再度試してみてください、または別の
→セットア のネット	、 ップウィザート ワークから切断	、を実行 所されて	している PC いないかご	C、またり 確認くだ	

ł

10

- (b) NVR を手動で登録する
- 2.2 手動検出を選択し、登録する NVR の情報を各欄に記載します。

: admin

例)NVR名 :NVR-204mk II

IP アドレス

: 192.168.1.50
 ※DDNS サービスを利用して NVR にアクセスしている場合は、以下のように入力します。
 例:http://XXXXX.YYYY.jp の場合は、

XXXXX.YYYY.jp と入力します。

HTTP ポート : 80

ユーザ :admin

パスワード

マテム設定	NVR設定	
/R	新NVRを追加	
ル・ ○自動	検索	
~~ • 手動	検出	
~2	NVR番号: 1 _	
マ1 方1	NVR名:	
動:		
/D [/]	ユーザー:	
理	パスワード:	
C a		

- <メモ>	
NVR-204mk II の	初期ユーザ ID、パスワードは以下となっています。
ユーザ ID	: admin
パスワード	: admin

2.3 NVR の情報を追加したら次ボタンを押下して登録を開始します。

システム設定 NVR	NVR設定	
インラ	新NVRを追加	_
グル・ イベン モーマ・ スクリ SVD ⁰ 管理 閉じる	 ● 自動検索 ● 手動検出 NVR番号: 1 ● NVR名: NVR-204mkⅡ IPアドレス: 192.168.150 HTTPボート: 80 ユーザー: admin パスワード: ****** 	
	次 3 キャンセル	

2.4 登録処理が完了すると以下の画面に切り替わります。ステータスが「成功を追加!」となっていることを確認し OK ボタンを押下して登録を終了します。

			NVR状態を検出			
装置名	IPアドレス	ボート	モデル	ФСН	ステータス	
NVR-204mk II	192.168.1.50	80	NVR-204 Mk2	4	成功を追加!	
						VK UK

<注意>

ステータスに「成功を追加!」以外の結果が表示されている場合は以下をご確認 ください。

- -

・パスワードが間違っています!

NVR状態を検出								
装置名	IPアドレス	ボート	モデル	ФСН	ステータス			
NVR-204mk II	192.168.1.50	80			バスワードが間違っています!			

→アカウントのユーザ ID、パスワードが間違っていないかご確認ください。

・応答なし!再度試してみてください、または別のデバイスを選択してください!

		١	NVR状態を検出		
装置名	IPアドレス	ボート	モデル	ФСН	ステータス
NVR-204mk II	192.168.1.50	80			応答なし!再度試してみてください、また」は別の [:]
→セットアップ	プウィザード	を実行	している PC	、または	は登録対象の NVR が同一
のネットワ-	- クから切断	iされて	いないかご硝	寉認くだ	さい。

(以下、自動検索、手動検出で共通の手順)

2.9 NVR 設定に追加した NVR が表示されていることを確認し NVR の登録は完了に なります。

システム設定	NVR設	定						j
NVR						+	追加	
インテリジェント検知設定	NVR	名	IPアドレス:ボート	ブランド	モデル	CHの有効		
グループ/ユーザ設定	1	NVR-204 Mk2-00:22:4E:F1:0	192.168.1.50:80	SystemK	NVR-204	4	Ø 1	Ī
イベント通知設定								
イベントサーバー								
E-マッブ設定								
スクリーン配置設定								
起動後の初期画面設定								
SVD管理								
管理								
閉じる								

<メモ>
NVR に登録するカメラの設定については以下のマニュアル(Central Basic ユーザ
ーマニュアル)をご確認ください。
カメラの追加・削除・変更→CMSuserm20171222.pdf 39~43 ページ

3 IVS Central Basic から NVR の削除

IVS Central Basic に登録されている NVR を削除したい、または登録済みの NVR の情報が 変更された等で NVR を登録し直したい場合、NVR をセットアップウィザードから削除し ます。



3.1 削除したい NVR の右端に表示されているごみ箱のアイコンを押下します。削除 確認のメッセージが表示されるため、はいボタンを押下して NVR を削除します。

システム設定	NVR設	定					
NVR						+	追加
インテリジェント検知設定	NVR	名	IPアドレス:ボート	ブランド	モデル	CHの有効	
グループ/ユーザ設定	1	NVR-204 Mk2-00:22:4E:F1:	0 192.168.1.50:80	SystemK	NVR-204	4	Ø 🗇
イベント 通知設定							
イベントサーバー							
E-マップ設定							
スクリーン配置設定		情報	×				
起動後の初期画面設定							
SVD管理		選択したNV	/Rを削除しますか?				
管理		HUND	111-740				
閉じる		(3U(Y)	UUX(N)				

- システム設定 NVR設定 NVR + 追加 インテリジェント 検知設定 IPアドレスボート ブランド モデル CHの有効 NVR 名 |グループ/ユーザ設定 イベント 通知設定 イベントサーバー E-マッブ設定 スクリーン配置設定 起動後の初期画面設定 SVD管理 |管理 開じる
- 3.2 選択した NVR が削除され NVR 設定に表示されていないことを確認します。